


マルチスキャン

とかし込み君
(D - 1 0 2 スキャン)

M S - 2 0 1

M S - 2 0 1 A

取扱説明書



2004年 3月 第2.2版

株式会社プラズマテック

Tel 042-550-6192 Fax 042-550-6194

E-mail technical@plasmatech.co.jp

URL <http://www.plasmatech.co.jp/>

目 次

	頁
．概 要	1
．構 成	1
．設 置	1
．「とかし込み君」のインストールとオプションセット	2
- 1 ．MS - 2 0 1 (A) ユニットの動作確認	4
- 2 ．軸方向の確認	4
．パターン設計ソフト「とかし込み君」の説明	4
- 1 ．メインメニューコマンドボタンの説明と動作	5
- 2 ．方形シミュレーション画面の説明	6
- 3 ．XYパターン作成概要	7
- 4 ．ヘリカルスキャン	9
5 ．ヘリカルパターン作成概要	9
．補足資料	
- 1 ．補正波形とスキャン位置・表示について	1 0
- 2 ．ROMライターでの書き込み	1 1
- 3 ．MS - 2 0 1 (A) ジェネレータの表示についての補足説明	1 3
- 4 ．MS - 2 0 1 (A) 入出力コネクタ信号表	1 3

D - 1 0 2 制御電源内蔵のマルチスキャンをご使用の場合は、
本書 と - 2 以降から参照して下さい。

MS-201(A)セットは弊社の従来機電源をご使用のお客様に、マルチスキャンをご利用いただくためのオプションとして用意致しました。


ジャンパーピン設定で切換え： MS - 201

ご希望によりROMライターも斡旋承ります。

信号切り替えジョイントはE-096のCN1と配線ケーブルの間に入ります。

本体との間の2本のケーブル（AC 200V・信号）をメクラ板の切り込みに入れて、スキャン基板部に蓋をします。

パソコンとPC CONTROLの間は付属のリバースケーブルで接続します。



パターン選択信号と波形出力はアイソレートされています。 入力オンは"1"です。

・「とかし込み君」のインストールとオプションセット

セットアップCDのSetUpを実行し、パソコンに「とかし込み君」をインストールします。

インストール後に「とかし込み君」を起動し、使用するスキャンに合わせてオプション設定を行います。

MS-201の場合は内部のジャンパーピンを使用するスキャンに合わせます。

[次ページ参照]


ジャンパー設定を誤るとスキャン波形が発生されず、本体スキャンドライブ回路を損傷することがありますので、専任のサービスにお任せ下さい。

同様にパターンROMが付いていない場合も波形が発生せず、本体回路にダメージを与えますので避けて下さい。

付図 2 : ボード上の調整箇所とオプション

(オプション設定)

MPU/SCAN-01のOpt配置



CN3とCN4は接続されています。

MS-201Aではジャンパ設定を変更しないで下さい。

VRは出荷時に規定値に調整されていますので触れないで下さい。

- 1 . MS - 2 0 1 (A) ユニットの動作確認

- 1 - 1 . ユニットオンの表示

オン時にパターン選択が入力されていなければ、0が表示されます。

パターン選択信号が入力されていればその指定番号が表示されます。

- 1 - 2 . パソコンとユニットの通信確認 (パソコンでパターンを設定する場合)

付属のリバースケーブルでパソコンと PC CONTROL を接続し「とかし込み君」のパターン設計画面で [仮動作] をクリックして、ボタンイネーブルが回復すれば通信は正常です。

[ボタンがクリック出来るようになれば良し]

- 1 - 3 . ユニットのゼロ点・出力レベルの確認

パワーオン時には標準のROMパターンが出力されています。

納入時のROMパターンはMS - 2 0 1ではX - Y、MS - 2 0 1 Aではコンビネーション (0 ~ 7 : X - Y / 8 ~ 1 5 : ヘリカル) です。


オシロスコープでその波形を観測し波形・中心ゼロ点を確認します。

DCで確認して下さい、ヘリカルスキャンではリサージュ (X Y) 観測がよく判ります。


- 2 . 軸方向の確認

EB源のスキャン導入口の設置条件等により方向が変わっている場合もありますので、パターン設計のスキャン方向が合っているか確認します。

テンプレート等で試験波形を作成・出力し、小パワーでハースへのパワーの入り位置を確認します。



次の例の様に $X \pm Y$ 、ヘリカルの場合には0度、90度、180度、270度がパターン設計画面にどう該当しているか確認します。



. パターン設計ソフト「とかし込み君」の説明

前述の様にスキャン方式によって作成するパターンが異なりますので、メインメニュー画面で目的の機能を選択します。



各機能は初期セットアップにより選択して使用可能になりますが、この操作は弊社サービス又はセットアップディスクによる提供のみに限らせていただきます。

(次ページ「とかし込み君」機能設定画面参照)

スキャン機能設定(メーカーサービス・管理者以外の操作による変更は禁止)

Generator_Ver. Select
☒ MS-201 ☐ D-10X

表示 使用 MS-201 ボードジャンパ設定

X-Y(Square) Scan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	J1:1-3,5-6 J2:1-2 J3:1-2 J4:1-2 J5:2-3 J6:2-3 J7:2-3
Helical(Circular) Scan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	J1:1-2,3-5 J2:1-2 J3:1-2 J4:1-2 J5:1-2 J6:2-3 J7:1-2
Frequency & Peaking	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Test & Maintenance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Point(X,Y,T) Scan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J1:1-2,3-5 J2:2-3 J3:2-3 J4:2-3 J5:1-2 J6:1-2 J7:2-3
Axis Direct	<input type="radio"/> Type P  <input checked="" type="radio"/> Type S 		
Back Up File Name	ScanCFGbk	日付	2003-04-23
			(保存用)
Com ポート セレクト			End
<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4			

Generator_Ver. Select : MS - 201 Aは D - 10 X の方を選びます。

Com ポートセレクト : 使用するパソコンのシリアルポートの番号です。

- 1 . メインメニューコマンドボタンの説明と動作


波形設計ソフト「とかし込み君」のメニュー画面からコマンドボタンをクリックすることにより各機能へと切り替わります。

使用できるパターン数は MS - 201 と他のユニットでは異なります。前者が同じ方式に対し16パターン、後者は各方式にそれぞれ8パターンづつ割り当てています。

X-Y (Square) Scanning

X 方向と直交する Y 方向による四角平面状の従来と同等なスキャン方式で、縦横の周波数比は PLL 発信器により無理数になっている為、スキャン範囲全面にビームが当たります。


三角波による方形シミュレーション画面 [- 2] へと進みます。



Helical(Circular) Scanning

ビームの軌跡が渦巻き状に連続的に拡大・収縮を繰り返す為、円形状に照射エネルギーを当てることが出来、円形ハースに適したスキャンができます。

回転の周波数と半径を振る周波数はX - Y同様に無理数比になっています。又、X - Yの様なビームの折り返しが無く、これによる掘れ過ぎはありません。スパイラルスキャンのシミュレーション画面へと進みます。



Frequency and Peaking Effect

XとYの使用周波数によるビームの当たり具合ををシミュレーションします、また三角波形スキャンでのピーキング効果もシミュレーション出来ます

Test & Maintenance

メーカーサービス専用の機能です。

Point(X.Y.T) Scanning

デジタルスキャンの為に予約されています。

機能確認表示

E B アイコンの右下をダブルクリックすれば、スキャン方式切換え方法が表示されます。又、左下をダブルクリックすれば、Xスキャンの方向を示す記号が表示されます。いずれも再度のダブルクリックで消すことができます。

- 2 . 方形シミュレーション画面の説明

メイン画面からX - Yスキャンを選択すれば、標準のX Yパターンファイル(XpatrnA.dat)を読み込み、その波形が表示されます。

コンビネーションでは(MpatrnA.dat)

ひとつのデータファイルは16(8)パターンの波形を収容しており、そのうちから選択してシミュレーション出来ます。

表 示

平面シミュレーション

ここに熔融平面の状態をビームエネルギーの積算でシミュレーションします。

照射エネルギー積が大きい程明るく表示されます。P 1はチャンバーでは手前・P 2は奥を示します。

シミュレーション時間・オプション

スタートからの経過時間を表示します。

スローモーションのチェックでビームの動きを遅く出来ます。

断面シミュレーション

P 1・P 2断面の状態を材料の深さ方向にシミュレーションします。

X・Y波形表示


Xスキャン・Yスキャンに使用する波形を表示します。

0 ~ 15 (7)迄16 (8)パターンを切り替え表示できます。

動 作

スタート シミュレーションを開始し、平面及び断面の様子を経過につれて表示します。

明るい程パワーが強い



停止 任意の時点でシミュレーションを停止出来ます。

(スローモーション時には停止までに時間のかかる場合もあります。)

リセット シミュレーションメモリをクリアして表示をリセットします。

パターン X・Yパターンの作成画面へ切り替わります。

閉じる 現在の設定波形データを、標準のデータファイル (XpatrnA.dat) に記録してメインメニューへ戻ります。

[D-102/MS-201A では (MpatrnA.dat)]

- 3 . X Y パターン作成概要

熔融面の深く掘れた部分にはビーム照射エネルギーを減じ、浅く残った部分にはビーム当りを強くして平坦な熔融面の維持を目指します。

この為にスキンの三角波形上の各点に於いて、速度を相対的に変えることにより各位置の積算エネルギーを調整し、結果として平坦な熔融面になるようなパターンを作成します。

波形ファイルと表示

X (Y) 波形

波形選択により X 又は Y の波形が表示されます。同時にその波形の速度カーブが右下のスキンの速度に表示されます。

パターン番号・選択

表示中のパターンの番号を表示します。[0 ~ 1 5 (8)]

選択でパターンを切替えます。[1 6 (8) パターン]

コピー・貼付け

パターンのコピーに使用します。

コピー元のパターン番号で **コピー** をクリック、コピー先のパターン番号を選択して **貼付け** をクリックするとそこにコピーされます。

コピー元と貼付け先のファイルが異なっても使用できます。

適用番号・作成・日付・備考

そのパターン番号のコメントを入力・表示します。

新たに入力した事項は表示中に **保存** をクリックしないと記録されません

日付はファイルへの保存時に自動で入力されます。

ファイル名・ファイルコメント

パターンデータに名前とコメントを付けて保存できます。

保存 入力したファイル名でパターンデータを保存します。

呼出し 保存データパターンを呼び出して使用出来ます。

操 作

スキャン速度

表示されている速度カーブをクリックすることで任意に変更できます。

速度カーブの変更は直ちにスキャン波形に反映されます。

テンプレート

定形の速度カーブに設定します。

シミュレーションと実際の位置の確認に使用します。

パターン0は基本的にフラットを選択して下さい。


熔融面 熔融面を検査してその断面の様子をクリックで入力しておき、実行ボタンをクリックする毎に速度カーブにそれを反映して変更します。

実用ビームパワーによってスキャン速度と熔融面への作用に差があるのでボタンクリックの回数で調整します。

実行*5は**実行**5つ分で**戻し**は**実行**1つ分戻します。

再表示はシミュレーションから戻った時に直前の熔融面を表示します。

パターン出力



ユニット1・ユニット2 (D-102では、EB-1・EB-2に対応)

EB源を2個制御する場合はパターン発生ユニットがふたつ必要になります。

これを一台のパソコンでパターン設定する時は、コマンドIDをユニット単位に付加しますので事前に選択します。(通常はユニット1を選択します。)

仮動作 これをクリックすると表示中のパターンをユニットのパターン0にセットしてテスト出来ます。

ジェネレータの発生パターンは0を選択しておきます。

クリック後ボタンのイネーブル(フォーカス=使用可)が戻れば正常にパターンがセットされています、戻らなければ通信ケーブルの接続を確認しメインメニューからやりなおしてください。

RAM設定 パターン0～15全部をジェネレータユニットのメモリに送ってセットします、以後発生パターンを切り替えて使用出来ます。

RAMに設定されたパターンは電源オフで消えますので、オン/オフの後に必ず再設定して下さい。(電源オン時はROMパターンが選択されます。)

前同様にコマンド送信を確認して下さい。

HEXファイル 作成パターン0～15全部をROMに書き込み、それをジェネレータユニットのパターンROMソケットに取り付けければ、パソコンを接続せずにパターン発生をさせることが出来ます。

パターンをROM用のインテレックHEXファイルに変換しますのでお手持のROMライターで書き込んで取り付けて下さい。

作成HEXファイル名: VECTPAT.HEX

(D-102/MS-201A では M U L T P A T . H E X)

使用可能 P R O M H N - 2 7 C 1 0 1 A G (日 立)

TMS27C010A (T I) [他社相当品も使用できます。]

R O M ライタをお持ちでないユーザー様には、変換前のパターンファイル (.dat) をメール添付でお送りいただければ、弊社にて R O M 書き込みをうけたまわりますのでご相談下さい。

Pat. 検査 作成した R O M と元のデータファイルを照合します。
設置されている R O M パターンを読み出すことも出来ます。

閉じる シミュレーションの画面に戻ります。
表示中の波形でシミュレーション出来ます。


- 4 . ヘリカルスキャン

メイン画面から Helical スキャンを選択すれば、標準のヘリカルパターンファイル (HpatrnA.dat) を読み込み、その波形が表示されます。

[D-102/MS-201A では (MpatrnA.dat)]

このスキャンは 90 度位相のずれた X・Y サイン波と半径方向の 3 つの波形で、スパイラル状にスキャンします。

！外周側のパワーを強めに



ひとつのデータファイルはヘリカル波形を 16 (8) パターン収容しており、そのうちから選択してシミュレーション出来ます。

この画面での操作は X Y スキャンに同様です。

X Y 2 波形による位置決めとなりますので、必ず合成位置をこのシミュレーションで確認して下さい。

5 . ヘリカルパターン作成概要

このスキャンでは溶融面の補正に円周位置と半径方向、2 つの要素で速度補正をおこないますので、角度位置と実際のハース上の位置を事前に把握しておくことが重要です。

スキャン歪による円形状の修正の時は、スキャン線の密度分布の変更を伴いますので慎重に行って下さい。(形状は通常フラットで使用)

パターン出力の操作は X Y スキャンと同様です。

仮動作 M S - 2 0 1 では表示中のパターンをユニットのパターン 0 にセットし、それ以外 (D-102/MS-201A) ではパターン 8 にセットしてテスト出来ます。

作成 H E X ファイル名： H E L I P A T . H E X

(D-102/MS-201A では M U L T P A T . H E X)

・補足資料

- 1 . 補正波形とスキャン位置・表示について

マルチスキャンは波形の速度形状を変更するため補正をかけた波形の平均値は無補正の時から変わってきます。

例えば通常の三角波では平均値・中心値が同じなのに対し、補正の程度に応じてズレが生じてきます。

機器構成によって使用時の条件が異なりますので以下に注意点を示します。

a . D - 1 0 2 型電源の場合

スキャン波形はD C 結合で回路へ供給されるので、ビーム照射位置・範囲とも変わりませんが、P O S 表示は平均値を示すので波形の変更によってモニタの値は変わります。

波形によって位置・範囲は変わらないので最初に決めた外部条件は変えず、パターン補正のみ行います。

b . 従来機種D - 1 0 0 0 2 (D - 1 0 C S 2) + M S - 2 0 1 (A) の場合


スキャン波形はA C 結合で回路へ供給（平均位置が中心位置）されるので、ビーム照射位置が波形によって変わることがあります、またE B 源のスキャン特性によって範囲が変わることもあります。

P O S 表示は変わりません。

パターンにより位置・範囲が影響を受けるので外部条件も使用するパターンに応じて修正する必要があります。

b . の場合の波形による修正例

.. 上が+の場合 ..



約 - 1 1 % 位置補正する

約 + 1 0 % 位置補正する

適切な位置補正がなされればスキャン範囲は変わりません。

補正值はパターン波形上で平均線を仮想して、その線から上の面積と下の面積が等しくなるように決めます。

この場合、%は上ピークと下ピークとの距離を100%とします。

- 2 . R O Mライタでの書き込み

弊社推奨のROMライタ P a l e t t e - 2 2 での書き込みは次の要領です。

- a . Windows 版ライタ操作ソフト Palette for Win をパソコンにセットアップする。
パソコンのOSに対応したものをセットアップして下さい。
- b . ROMライタとパソコンを接続しライタの電源をいれて、Palette for Win32 を起動します。
- c . S E T ボタンクリックで P R O M のタイプを指定します。



これは日立的例です。


- d . P R O M の消去確認

I C ソケットに向きを注意してROMを取り付け、C H E C K クリックで空のROMであることを確認します。


消えていなければイレーサにセットしてE R A S E ボタンを押し消します、ROMによっては2回3回と消去しないと消えないこともあります。

- e . H E X ファイルの読み込み


ファイル 開く で VECTPAT.HEX(HELIPAT.HEX / MULTPAT.HEX)を指定します。



f.読み込み確認には了解をクリック




h. PROGRAMボタンクリックで書き込み番地の指定



了解をクリックする

j. 範囲確認にはOKをクリックする



k. 終了時にはOK

チェックサムをメモしておくが良い



- 3 . MS - 201 (A) ジェネレータの表示についての補足説明

前面パネルには発生しているパターンの番号が16進表示されています。

0 ~ 9 a b c d E F (7セグメント表示)

この番号表示が時に点滅することがあります、これについて説明します。

選択したパターン番号とその反転(に近い)状態を交互に表示する時

電源が瞬時停電か短いオフがあった時のアラームです。

この時はROMパターンが選択されていますので、RAMにお試しでパターンを設定して使用している場合は再設定が必要です。

十分に長いオフ時間をおいてオン後すぐにこの表示になる場合はユニットの不調も考えられます。

番号表示のセグメントが1つずつ移って点滅する時

パソコンとの通信異常が多発したことを示します。

パソコンを接続していなくとも、ケーブルだけがオープンで接続されているとノイズを拾い易くなり、この状態にいたることも考えられます。

この場合はケーブルは外しておきます。

上記の事例ではROMパターンを使用している時には障害になりません。

これらに該当しない表示異常はユニットの故障も考えられますので、ご連絡下さい。

- 4 . MS - 201 (A) 入出力コネクタ信号表

PC CONTROL / SLAVE UNIT

ピン番号	I / O	信号
1		
2	I	RXD
3	O	TXD
4	(O)	(DTR)
5		GND
6	(I)	(DSR)
7	(O)	(RTS)
8	(I)	(CTS)
9		
4 - 6 ・ 7 - 8 接続		

SIG. PAT.SEL

ピン番号	I / O	信号
1	I	外部コ
2	I	外部 Bit_0
3	I	外部 Bit_1
4	I	外部 Bit_2
5	I	外部 Bit_3
6		
7		
8		
9	O	GND
10	O	Y 信号出力
11	O	GND
12	O	X 信号出力
13	O	GND
14		
15		

- 5 . 技術的問い合わせは

株式会社 プラズマテック 技術部

電話 : 042 - 550 - 6192

FAX : 042 - 550 - 6194

E_mail : technical@plasmatech.co.jp

URL : <http://www.plasmatech.co.jp/>

で承ります。